



Dell Inspiron 15-7559 Reemplazo del panel posterior

Guía de reemplazo del panel posterior para Dell Inspiron 15-7559.

Escrito por: Trenton Greevebiester



INTRODUCCIÓN

Esta guía se utiliza como precursor de la batería, el SSD y las guías de reemplazo de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Panel posterior



- Apaga la computadora.
- Desconecte el cable de carga de la computadora.
- ⚠ Si no apaga el dispositivo y desconecta el cable, podría sufrir lesiones personales o daños en el dispositivo.
- Voltea la computadora al revés.

Paso 2



- Retire el tornillo cautivo ubicado en la sección superior del panel posterior, utilizando un destornillador Phillips # 1.
- ⓘ Tenga en cuenta que el tornillo no se puede quitar completamente del panel, incluso cuando está completamente aflojado.

Paso 3



- Use la herramienta de apertura de plástico azul para abrir suavemente una sección del panel posterior.
- Luego deslice la herramienta de apertura alrededor del panel posterior para desconectar los pines de conexión.
- Después de que los pines se hayan desconectado, el panel posterior se puede levantar fácilmente de la computadora.

Para volver a montar su dispositivo, simplemente presione el panel posterior hasta que todos los pasadores vuelvan a encajar en su lugar y luego vuelva a atornillar el panel posterior.