Reemplazo de la batería del Chromebook 14-x015wm

Puede desmontar su computadora portátil y, como...

Escrito por: Cameron Sinclaire



INTRODUCCIÓN

Puede desmontar su computadora portátil y, como último resultado, comprar una nueva, a través de una variedad de vendedores diferentes. Uno de los más populares sería Amazon o HP. La batería es una batería integrada de 59Wh y su tiempo de uso previsto. 5 horas

HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

Paso 1 — Batería

- Dale la vuelta al Chromebook para que la parte inferior quede hacia arriba.
- Retira los pequeños círculos de goma de las cuatro esquinas.
- Retira las otras tres almohadillas de goma de la parte inferior
- Proceea a desatornillar todos los tornillos.

Guarda los tornillos en una alfombrilla magnética o en un lugar seguro y lleva la cuenta de qué tornillos van dónde.

Paso 2

- Da la vuelta a la computadora portátil y ábrela para que se te revele el teclado.
- Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y sacar el teclado. Es un poco difícil de sacar, pero ir uniformemente alrededor de los cuatro lados hasta que salga.

⚠ Tenga cuidado con las cintas debajo que conectan el teclado a los componentes internos.

Paso 3





- El componente largo, plano y negro que ocupa la mayor parte del espacio es la batería
- Todo lo que debe hacer es desenroscar los tornillos conectados a la batería y luego quitar suavemente la batería del Chromebook.
- Asegúrate de saber de dónde viene cada tornillo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.