



Reemplazo de tornillos Pentalobe iPhone 8

Usa esta guía para quitar o reemplazar los dos...

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para quitar o reemplazar los dos tornillos pentalobe (cinco puntos) que aseguran la pantalla del iPhone. Estos tornillos son un diseño exclusivo de Apple que requiere el uso de un destornillador P2 especializado.

HERRAMIENTAS:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

PARTES:

iPhone 8/8 Plus Bottom Screws (1)

Paso 1 — Remueve los tornillos pentalobe



 Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se perfora accidentalmente.

 Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.

- Retira los dos tornillos pentalobe de 3,5 mm en el borde inferior del iPhone.
- La apertura de la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos de impermeabilidad. [Ten listos los sellos de repuesto](#) antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a líquidos si vuelve a ensamblar su iPhone sin reemplazar los sellos.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.