



Reemplazo de tornillos Pentalobe iPhone 8 Plus

Use esta guía para quitar o reemplazar los dos...

Escrito por: Adam O'Camb



INTRODUCCIÓN

Use esta guía para quitar o reemplazar los dos tornillos pentalobe (cinco puntos) que aseguran la pantalla del iPhone. Estos tornillos son un diseño exclusivo de Apple que requiere el uso de un destornillador P2 especializado.

HERRAMIENTAS:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

PARTES:

[iPhone 8/8 Plus Bottom Screws](#) (1)

Paso 1 — Tornillos Pentalobe



 Antes de comenzar, descarga la batería de su iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar si se pincha accidentalmente.

- Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
- Quita los dos tornillos pentalobe de 3.5 mm del borde inferior del iPhone.
- ⓘ Abrir la pantalla del iPhone dañará sus sellos impermeables. Ten los reemplazos de los sellos listos antes de proceder con el siguiente paso, o procura evitar cualquier exposición con líquidos si montas de nuevo tu iPhone sin reemplazar los sellos.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.