



Reemplazo de la carcasa superior del Mac mini

Modelo A1176

Retira la carcasa superior para acceder al...

Escrito por: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCCIÓN

Retira la carcasa superior para acceder al interior de tu mini.

 **HERRAMIENTAS:**

[Jimmy](#) (1)

Paso 1 — Carcasa superior



- Apaga el Mac mini, desconecta todos los cables y dale la vuelta.
- Inserta el Jimmy en la grieta entre la carcasa superior de aluminio y la carcasa inferior de plástico.
- Insertar traducción aquí

Paso 2



- Doble suavemente el Jimmy hacia fuera para abrir un poco más la grieta y levante un poco la carcasa inferior.
- ⓘ Hay varios clips de plástico en la carcasa inferior que encajan en un canal en la carcasa superior de aluminio. Tu objetivo es utilizar el Jimmy para empujar estos clips hacia adentro lo suficiente como para liberarlos del canal, mientras tiras suavemente hacia arriba de la carcasa inferior.

Paso 3



- Cuando hayas liberado el primer lado, gira el Mac mini y empieza a hacer palanca en el borde frontal.
- Utiliza el mismo movimiento de palanca para doblar los clips hacia dentro y levantar la carcasa inferior de la carcasa superior.

Paso 4



- Es posible que tengas que mover el Jimmy a lo largo del borde para levantar todos los clips. Ten paciencia y hazlo poco a poco.

Paso 5



- Sigue trabajando alrededor del perímetro, liberando los clips a lo largo del borde final.

Paso 6



- Da la vuelta al Mac mini y levanta la carcasa superior de la inferior.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.