



# Dell Adamo XPS Desmontaje del reposamanos

Cómo quitar la batería del portátil del dispositivo. Cómo quitar el panel del reposamanos de la computadora.

Escrito por: Christopher Melo-Pelaez

## INTRODUCCIÓN

Vamos a eliminar el panel de Palm Rest de la computadora que nos permitirá acceder a las partes internas de la computadora.

---

### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Paso 1 — Eliminación de la batería del portátil



 Apague la computadora portátil antes de hacer nada con la computadora portátil.

- A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.

## Paso 2 — Deslice el pestillo de liberación



- En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
- Luego, debe empujar la batería de la computadora hacia la computadora y girarla hacia arriba.
- Finalmente levante la batería de la computadora.

### Paso 3 — Quitar la parte posterior



- Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
- ⓘ Los tornillos que aseguran la cubierta de la base son de diferentes tamaños. Nota la ubicación y el tamaño de los tornillos a medida que los retira para que pueda reemplazarlos correctamente

### Paso 4 — Levante la pantalla



- ⓘ En realidad no están desarmando la pantalla, pero sólo se abren para obtener acceso al panel de descanso de la palma y el teclado.

## Paso 5 — Parte posterior del panel



- Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.
- ⚠ Tire de la lengüeta de plástico en la parte superior de los cables para evitar dañar los conectores.
- ⚠ Tenga mucho cuidado mientras levanta el conjunto de respaldo de la palma para evitar dañar el cable de la llave de función.

## Paso 6 — Levantando la Asamblea de descanso



- Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.
- ⚠ Para evitar daños en el cable de la llave de función, no desconecte el cable de la llave de la función del resto de la palma.

## Paso 7 — Desconectar el cable de la Tecla de función



- Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.

## Paso 8 — Elevación del cierre del conector y retiro del cable



- Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.

 Para evitar daños en las bisagras de la pantalla, asegúrate de no ajustar el ángulo entre la pantalla y la base de la computadora después de retirar el ensamblaje de descanso de la palma.

## Paso 9 — Elevador de montaje de descanso de palma



- Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portátil.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.