



Reemplazo de unidad de estado sólido de Dell Adamo XPS

Eliminación de la unidad de estado sólido, disco duro

Escrito por: Christopher Melo-Pelaez

INTRODUCCIÓN

Quitaremos la unidad de estado sólido del equipo y la reemplazaremos. Tendremos que hacer todos los precursores antes de quitar la unidad de estado sólido.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Eliminación de la batería del portátil



⚠ Apague la computadora portátil antes de hacer nada con la computadora portátil.

- A continuación, gire la computadora portátil en su espalda.

Paso 2 — Deslice el pestillo de liberación



- En la parte posterior de la computadora, hay un pestillo que debe deslizar y sostener para extraer la batería.
- Luego, debe empujar la batería de la computadora hacia la computadora y girarla hacia arriba.
- Finalmente levante la batería de la computadora.

Paso 3 — Quitar la parte posterior



- Gire el ordenador alrededor y retire los dieciocho tornillos de la cubierta de la base.
- ⓘ Los tornillos que aseguran la cubierta de la base son de diferentes tamaños. Nota la ubicación y el tamaño de los tornillos a medida que los retira para que pueda reemplazarlos correctamente

Paso 4 — Levante la pantalla



- ⓘ En realidad no están desarmando la pantalla, pero sólo se abren para obtener acceso al panel de descanso de la palma y el teclado.

Paso 5 — Parte posterior del panel



- Use sus dedos para facilitar el ensamblaje del resto de la palma de la computadora.

⚠ Tire de la lengüeta de plástico en la parte superior de los cables para evitar dañar los conectores.

⚠ Tenga mucho cuidado mientras levanta el conjunto de respaldo de la palma para evitar dañar el cable de la llave de función.

Paso 6 — Levantando la Asamblea de descanso



- Levante el ensamblaje de descanso de la palma para acceder al cable de la llave de función.

⚠ Para evitar daños en el cable de la llave de función, no desconecte el cable de la llave de la función del resto de la palma.

Paso 7 — Desconectar el cable de la Tecla de función



- Desconecta el cable de la tecla de función del el conector de la placa de sistema.

Paso 8 — Elevación del cierre del conector y retiro del cable



- Levanta el pestillo del conector que asegura el cable de la almohadilla táctil al conector de la almohadilla táctil y extrae el cable.

⚠ Para evitar daños en las bisagras de la pantalla, asegúrate de no ajustar el ángulo entre la pantalla y la base de la computadora después de retirar el ensamblaje de descanso de la palma.

Paso 9 — Elevador de montaje de descanso de palma



- Levante el ensamblaje de descanso de la palma de la base del portátil.

Paso 10 — Quitar la unidad de estado sólido



- Quite el tornillo que asegura la unidad de estado sólido a la base del ordenador.
- Deslice y levante la unidad de estado sólido para desconectarla del conector de la placa de la hija derecha.

⚠ Cuando la unidad de estado sólido no está en la computadora, guárdela en un embalaje antiestático protector.

Paso 11 — Reemplazo de la unidad de estado sólido



- Obtener la nueva unidad del embalaje.
- i* Guarde el embalaje original para almacenar o enviar la unidad de estado sólido.
- i* Si su unidad de estado sólido existente fue enviada con cubierta de Mylar, reemplace la cubierta de Mylar en la nueva unidad.
- Empuje la unidad de estado sólido hasta que esté completamente conectada al conector del tablero de la hija derecha.
- Reemplace el tornillo que asegura la unidad de estado sólido a la base del ordenador.
- Antes de encender el ordenador, reemplace todos los tornillos y asegúrese de que no queden tornillos extraviados dentro del ordenador. Si no lo hace, resultará en daños al ordenador.

Paso 12 — Instalación del sistema operativo



- Instale el sistema operativo para su ordenador, según sea necesario.
- Instale los drivers y utilidades para su ordenador, según sea necesario.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.