



Reemplazo de tornillos Pentalobe iPhone X

Retira o reemplaza los dos tornillos pentalobe que sujetan la pantalla en el iPhone X.

Escrito por: Jeff Suovanen



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para quitar o reemplazar los dos tornillos que aseguran el panel de visualización del iPhone X. Estos son los únicos tornillos en el exterior del iPhone. Usan un diseño de cinco puntos que es exclusivo de Apple, que requiere un controlador pentalobe P2 especial para su eliminación.



HERRAMIENTAS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PARTES:

- [iPhone X Bottom Screws](#) (1)

Paso 1 — Tornillos Pentalobe



-  Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo de un 25%. Una batería de litio cargada puede producir fuego o explotar si la pinchamos accidentalmente
- Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
- Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm de largo de la parte inferior del marco del iPhone
-  Si los tornillos están pelados o dañados, reemplace los tornillos.
-  Abrir la pantalla del dispositivo compromete los sellos a prueba de agua. Obtén algunos [sellos de repuesto](#) antes de proceder con el reemplazo, o ten cuidado de exponer tu teléfono a los líquidos si armas de nuevo el iPhone sin los sellos

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.