



Reemplazo de la puerta de la RAM en eMac

Esta guía muestra cómo reemplazar el panel de acceso de la RAM en tu eMac

Escrito por: Chris Green



INTRODUCCIÓN

El eMac incluye una puerta de servicio de usuario que permite tener acceso a la RAM, a la tarjeta AirPort y la pila de reloj. Es increíblemente fácil de quitar.

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Extracción de puerta



- Cabe señalar que estas guías han sido escritas en base a uno de los últimos modelos de eMac (2005, 1.42 GHz, DDR). Difierán ligeramente de los modelos antiguos de eMacs que usan RAM PC-133.
- Coloca el eMac con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana. He encontrado conveniente usar un piso alfombrado porque el ordenador es muy pesado.
- Quita el tornillo phillips #2 de la puerta RAM y quita la puerta
- El tornillo está cautivo en la puerta, así que no te preocupes por perderlo.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido contrario.