Reemplazo de batería Dell XPS 11 9P33

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Johnathan Hammond



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Retirar la batería



- Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
  - Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje del reposamanos.
    - Levante la batería, junto con su cable, del ensamblaje del reposamanos.

Dé la vuelta a la computadora, abra la pantalla y presione el botón de encendido durante unos cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

© iFixit — CC BY-NC-SA