Reemplazo de unidad de disco óptico Dell Vostro 5560

Escrito por: Johnathan Hammond



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Extracción de la unidad de disco óptico



- Retire el tornillo que fija la cubierta de la base a la computadora.
  - Tire de la unidad óptica y retírela de la computadora.

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

© iFixit — CC BY-NC-SA