



Dell Alienware 17 Reemplazo de la cubierta de la base

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

Retire y reemplace la cubierta de la base



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Volteando la computadora



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en [Antes de trabajar dentro de su computadora](#). Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en [Después de trabajar dentro de su computadora](#).

- Cierre la pantalla y gire la computadora

Paso 2 — Quitar los tornillos



- Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Paso 3 — Deslice la cubierta de la base



- Deslice la cubierta de la base hacia la parte frontal de la computadora.

Paso 4 — Retire la cubierta de la base



- Levante la cubierta de la base.

Paso 5 — Reemplazando la cubierta de la base



- Alinee las pestañas de la nueva cubierta de la base con las ranuras de la base de la computadora

Paso 6 — Colocando los tornillos



- Deslice la cubierta de la base hacia la parte posterior de la computadora y alinee los agujeros de los tornillos en la cubierta de la base con los agujeros de los tornillos en la base de la computadora.

Paso 7 — Asegurando la cubierta de la base



- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la base de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.