Reemplazo de batería Dell Vostro 3500

Cómo reemplazar una batería rota o agotada en un Dell Vostro 3500.

Escrito por: Johnathan Hammond

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Deslizando el pestillo de la batería



- Voltea la computadora.
- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Deslizar el pestillo de liberación de la batería



- Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Retirar la batería



- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA