



Reemplazo de Dell Vostro 3450 TarjetaExpress

Cómo reemplazar la TarjetaExpress en una Dell Vostro 3450.

Escrito por: Johnathan Hammond



INTRODUCCIÓN

Cómo reemplazar la TarjetaExpress en una Dell Vostro 3450.

Paso 1 — Presione la TarjetaExpress



- Presione la TarjetaExpress para liberarla de la computadora.

Paso 2 — Deslice la TarjetaExpress



- Deslice la TarjetaExpress fuera de la computadora.
- ☑ Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.