
Dell Alienware M11x R3 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Terrence15




INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

Essential Electronics Toolkit (1)

Paso 1 — Desconecte los cables de antena




⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).


- Desconecte los cables de antena de las minitarjetas.

Paso 2 — Tenga en cuenta el enrutamiento




- Tenga en cuenta el enrutamiento de los cables de antena de la minitarjeta y retírelos de las guías de enrutamiento de la base del equipo.

Paso 3 — Encienda la computadora




- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Paso 4 — Desconecte el cable de la pantalla



- Tire de la pestaña para desconectar el cable de la pantalla del conector de la placa base.

Paso 5 — Retire los tornillos



- Retire los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 6 — Deslizando los cables




- Deslice suavemente los cables de la antena de la minitarjeta a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 7 — Levantando el ensamblaje de la pantalla




- Levante el ensamblaje de la pantalla de la computadora.

Paso 8 — Deslice los cables de antena



- Deslice los cables de antena a través de la ranura en la base de la computadora.

Paso 9 — Colocando el ensamblaje de la pantalla




- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y reemplace los cuatro tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 10 — Conecte el cable de la pantalla




- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base.

Paso 11 — Enrutamiento de los cables de antena



- Dé la vuelta a la computadora y pase los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 12 — Conecte los cables de antena



- Conecte los cables de antena de la minitarjeta a las minitarjetas.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.