Reemplazo de disco duro Dell Vostro 3350

Escrito por: Johnathan Hammond




© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Desbloqueo de la batería



- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

Paso 2 — Retirar la batería



- Deslice la batería y retírela de la computadora.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que fijan el panel de acceso a la base de la computadora.

Paso 4 — Levantar el panel de acceso



- Levante el panel de acceso en ángulo y retírelo de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Disco Duro



- Abra el clip que fija el ensamblaje del disco duro a la computadora.

Paso 6



- Desconecte el cable del disco duro de el disco duro.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7



- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje del disco duro a la computadora.


Paso 8



- Levante el disco duro en un ángulo del sistema y retírelo de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9



- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 10



- Levante el soporte del disco duro hacia arriba y lejos del disco duro.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 11



- Retire la placa del disco duro del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA