Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 2420

Escrito por: Johnathan Hammond



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el módulo de memoria.

HERRAMIENTAS:

- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Deslizando los pestillos

- Deslice los pestillos de liberación para desbloquear la batería.

Paso 2 — Deslizando la batería

- Deslice la batería y retírela de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Alzando el teclado

- Comenzando por la derecha, levante el teclado de la computadora.

Paso 4 — Voltear el teclado

- Voltee el teclado y colóquelo en el reposamanos.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Desconecte el cable del teclado



- Desconecte el cable del teclado de la placa del sistema.

Paso 6 — Retire el teclado

- Retire el teclado de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Abriendo los clips



- Separe los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga.

Paso 8 — Retire el módulo de memoria



- Retire el módulo de memoria de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA