Reemplazo de disco duro Dell Vostro 15 7570

Escrito por: Johnathan Hammond



Este documento fue generado el 2020-12-23 08:51:48 PM (MST).

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Cubierta de la base



- Afloje los tornillos cautivos M2.5x2 + 3.5 que aseguran la cubierta de la base a la computadora [1].
  - Levante la cubierta de la base desde el borde [2].
  - Levante la cubierta de la base lejos de la computadora

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Batería (modelo 99NF2)



- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa base [1].
  - Retire los tornillos M2x3L que fijan la batería a la computadora [2].

Paso 3 — Disco Duro



- Levante el pestillo y desconecte el cable del disco duro de la computadora [1].
  - Haga palanca en el cable del disco duro para liberarlo del adhesivo [2].

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4



- Retire los tornillos M2.5x5L que aseguran el disco duro a la computadora [1].
  - Levante el disco duro de la computadora [2].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA