

Dell Vostro 15 3562 Reemplazo de batería

Escrito por: Johnathan Hammond



Este documento fue generado el 2021-06-17 06:24:17 AM (MST).

Paso 1 — Batería



- Deslice el pestillo de liberación para liberar la batería [1].
- Retire la batería de la computadora [2].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA