Reemplazo del teclado Dell Vostro 15

Escrito por: Johnathan Hammond



© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- Spudger (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería



- Deslice los pestillos de liberación de la batería hasta que encajen en su lugar.
  - Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

Paso 2 — Cubierta de la bisagra



- Abra la pantalla completamente para que quede plana sobre su superficie de trabajo.

ⓘ AVISO: para evitar daños en la cubierta de la bisagra, no levante la cubierta en ambos lados simultáneamente.

- Inserte un trazo de plástico en la muesca para levantar la cubierta de la bisagra en el lado derecho.
  - Moviéndose de derecha a izquierda, levante la cubierta de la bisagra, luego retírela y déjela a un lado.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Teclado



- Retire los dos tornillos M2.5 x 5 mm en la parte superior del teclado.

AVISO: las tapas de las teclas del teclado son frágiles, se desencajan fácilmente y su reemplazo lleva mucho tiempo. Tenga cuidado al quitar y manipular el teclado.

- Levante el teclado y sosténgalo hacia arriba y ligeramente hacia adelante para acceder al conector del teclado.
  - Gire el pestillo del conector del teclado hacia arriba para liberar el cable del teclado.
    - Deslice el cable del teclado fuera del conector del teclado.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA