Reemplazo de la batería Lenovo X200

Esta guía le indicará cómo reemplazar una batería en un Lenovo Thinkpad X200. Antes de comenzar la reparación, asegúrese de que sea un X200.

Escrito por: Legendary Ocelot

© iFixit — CC BY-NC-SA

PARTES:

- Thinkpad X200 Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería

- Dale la vuelta a la computadora portátil. Debe ser similar a esto.

Paso 2 — Remoción de batería

- Tire de las 2 pestañas que parecen sostener la batería en su lugar. Tire de la batería mientras sostiene los clips en esa posición.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Terminado

- Esto es lo que debería ser la batería.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA