
Dell Inspiron 1122 M102z Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 1 — Desconectar los cables de antena de minitarjeta



⚠ Siga las instrucciones en Antes de comenzar.

- Desconecte los cables de antena de la minitarjeta de las minitarjetas.


Paso 2 — Desalojar los cables de antena de minitarjeta



- Tome nota del enrutamiento del cable y extraiga con cuidado los cables de antena de la minitarjeta de las guías de enrutamiento.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Desconectando el cable de la pantalla



- Desconecte el cable de la pantalla del conector de la placa del sistema.


Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 5 — Sacando el ensamblaje de la pantalla



- Levante y retire el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6 — Colocando el ensamblaje de la pantalla



- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.


Paso 7 — Conectando el cable de la pantalla



- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa del sistema.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 8 — Enrutamiento de los cables de minitarjeta



- Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

Paso 9 — Conectando los cables de antena de minitarjeta



- Conecte los cables de antena de la minitarjeta a las minitarjetas.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA