Dell Inspiron 11z 1120 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

- Essential Electronics Toolkit (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Desconectando los cables de antena



ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en Antes de comenzar.

- Desconecte los cables de antena de la minitarjeta de las minitarjetas.

Paso 2 — Retire los tornillos



- Retire los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Levantando el ensamblaje de la pantalla



- Levante y retire el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 4 — Coloque el ensamblaje de la pantalla





- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Conecte el cable de la pantalla



- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa del sistema.

Paso 6 — Enrutamiento de los cables de antena



- Pase los cables de antena de la minitarjeta a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Conectando los cables de la minitarjeta



- Conecte los cables de antena de la minitarjeta a las minitarjetas.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA