# Dell Inspiron 14 5443 Disco Duro Reemplazo

Escrito por: darrius






© iFixit — CC BY-NC-SA 

## INTRODUCCIÓN

Cómo quitar y reemplazar el Disco Duro.

## HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 1 — Retirando tornillos




- Retire los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al marco de la base.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 2 — Levantando suavemente el Disco Duro




- Levante suavemente el unidad central de la unidad de disco duro fuera del marco base y desconecte el cable de la unidad de disco duro del Disco Duro.

## Paso 3 — Retirando los tornillos del soporte




- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al Disco Duro.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 4 — Soporte de Elevación




- Levante el soporte del disco duro del Disco Duro

## Paso 5 — Colocación de Soporte




- Coloque el soporte del disco duro en el NUEVO Disco Duro.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 6 — Alineando los Tornillos




- Alinee los agujeros para tornillos en el soporte del disco duro con los agujeros para tornillos en el Disco Duro.

## Paso 7 — Reemplace los Tornillos




- Vuelva a colocar los Tornillos que fijan el soporte del disco duro al Disco Duro.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 8 — Conectando la unidad de Disco Duro al cable




- Conecte el cable del disco duro al Disco Duro.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 9 — Colocando el Disco Duro




- Coloque el unidad de disco duro en el marco de la base y alinee los agujeros para tornillos del conjunto de la unidad de disco duro con los agujeros para tornillos en el marco de la base.

## Paso 10 — Asegurando los tornillos




- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al marco de la base.


© iFixit — CC BY-NC-SA