Dell Studio 1735 Reemplazo de la Batería

Escrito por: Johnathan Hammond



© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería



- Deslice y haga clic en la liberación del pestillo de la batería.
- Deslice la batería fuera del compartimento de la batería.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA