Reemplazo de teclado Dell Precision M6400

Escrito por: Johnathan Hammond

© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería



- Deslice el pestillo de liberación de la batería y retire la batería.

Paso 2 — Cubierta de la base



- Retire los dos tornillos M2 x 3 mm.
- Deslice la cubierta hacia la parte frontal de la computadora para liberar las pestañas del ensamblaje de la base.
- Retire la cubierta del conjunto de la base.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Cubierta LED



- Comenzando por la izquierda, levante suavemente la cubierta del LED y desconecte el cable de alimentación y el cable del biómetro si está presente.

Paso 4 — Teclado

- Retire los cuatro tornillos M2 x 3 mm a lo largo de la parte superior del teclado.

AVISO: Las tapas de las teclas del teclado son frágiles, se sueltan fácilmente y su reemplazo lleva mucho tiempo. Tenga cuidado al quitar y manipular el teclado.

- Use las pestañas metálicas para deslizar suavemente el teclado hacia la parte posterior de la computadora para desconectar el teclado.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA

© iFixit — CC BY-NC-SA