



Dell Precision M4600 Reemplazo del borde del teclado

Escrito por: Johnathan Hammond





HERRAMIENTAS:

Spudger (1)

Paso 1 — Batería



- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.
- Retire la batería del sistema.

Paso 2 — Borde del teclado



- Con un escriba de plástico, haga palanca debajo del borde del teclado para liberarlo de la computadora.
- Ábrete paso por los lados y el borde inferior del borde del teclado.
 - Levante para quitar el borde del teclado de la unidad.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.