



Dell Precision M4500 Reemplazo del disco duro

Escrito por: Johnathan Hammond





HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Deslice los pestillos de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.
- Deslice y retire la batería de la computadora

Paso 2 — Cubierta de la base



- Afloje el tornillo cautivo que fija el panel de acceso a la base de la computadora.
- Deslice el panel de acceso hacia la parte frontal de la computadora.
- Levante el panel de acceso hacia arriba y lejos de la computadora.

Paso 3 — Disco Duro



- Retire los tornillos que aseguran el disco duro a la computadora.
- Deslice el disco duro fuera de la computadora.
- Retire el tornillo que fija la placa frontal al disco duro.
 - Extraiga la placa frontal para extraerla del disco duro.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.