



# Dell Inspiron 13z N311z Reemplazo de la Batería

Escrito por: Terrence15



# INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

## Paso 1 — Apagando la batería



**⚠ ADVERTENCIA:** Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "[Antes de comenzar](#)".

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

- Apague la computadora y gírela.
- Deslice ambos pestillos de liberación de la batería a la posición de desbloqueo. La batería sale del compartimento de la batería.

## Paso 2 — Levantando la batería



- Levante la batería del compartimento de la batería. Después de retirar la batería, el pestillo izquierdo de la batería debe estar en la posición de bloqueo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.