
Reemplazo de batería Dell Precision M3800

Escrito por: Johnathan Hammond



© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- T5 Torx Screwdriver (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Cubierta de la base






- Dé la vuelta a la placa de identificación del sistema y colóquela en la cubierta de la base.
  - Retire los tornillos que aseguran la cubierta de la base a la computadora. Suelte y retire la cubierta de la base de la computadora.

NOTA: Para quitar los tornillos de la cubierta de la base, use un destornillador Torx T5.

  - Levante y retire la cubierta de la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Batería



- Desconecte el cable de la batería de la placa base [1].
- Retire los tornillos que fijan la batería a la computadora.
- Levante la batería de la computadora [2].

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA