



Reemplazo de bandeja de tarjeta SIM de Samsung Galaxy S7 Edge

Sigue esta guía para remover y reemplazar la bandeja de combo de tarjeta SD y tarjeta SIM en el Samsung Galaxy S7 Edge

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN

Esta guía muestra cómo remover la bandeja de combo de tarjeta SIM/SD en el Samsung Galaxy S7 Edge.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PARTES:

- [Galaxy S7 Edge SIM and SD Card Tray](#) (1)

Paso 1 — Bandeja de tarjeta SIM



- Inserta una herramienta de apertura de tarjeta SIM, una punta de eyección de SIM, o un clip para papel en el pequeño orificio en el borde superior del teléfono.
- ⓘ Hay dos orificios en el borde superior. El orificio correcto estará dentro de un recorte largo rectangular.
- Presiona la herramienta de apertura para expulsar la bandeja.
- Remueve la bandeja del combo de tarjeta SIM/SD del teléfono.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.