Reemplazo de teclado Dell Precision 7710

Escrito por: Johnathan Hammond



© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- Spudger (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Cubierta de la batería



- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la tapa de la batería [1].
- Deslice y levante la tapa de la batería para extraerla de la computadora [2].

Paso 2 — Batería



- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la batería [1].
- Levante y retire la batería de la computadora [2].

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Teclado





- Levante la pestaña y desconecte los 4 cables, uno de los cables puede estar obstruido por el HDD, por lo que primero deberá desenroscar / separar la bandeja del HDD [1, 2].
  - Haga palanca en el borde del teclado desde la parte inferior, trabaje a lo largo del borde superior y retírelo de la computadora.

Paso 4



- Retire los tornillos que fijan el teclado a la computadora [1].
- Levante la parte frontal y deslice el teclado para retirarlo de la computadora [2, 3].

© iFixit — CC BY-NC-SA

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA