
Reemplazo de disco duro Dell Precision 7710

Written By: Johnathan Hammond



© iFixit — CC BY-NC-SA

TOOLS:


- Phillips #0 Screwdriver (1)

PARTS:

- Crucial MX500 250 GB SSD (1)
- Crucial MX500 500 GB SSD (1)
- Crucial MX500 1 TB SSD (1)
- Crucial MX500 2 TB SSD (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería



- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la batería [1].
- Levante y retire la batería de la computadora [2].


Paso 2 — Cubierta de la batería




- Deslice el pestillo de liberación para desbloquear la tapa de la batería [1].
- Deslice y levante la tapa de la batería para extraerla de la computadora [2].

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Disco Duro





- Retire los tornillos que fijan el disco duro a la computadora [1].
- Levante el pestillo del disco duro a la posición de desbloqueo [2].
- Deslice y levante el disco duro de la computadora [3].
  - Retire los tornillos que aseguran el disco duro. Levante el disco duro del soporte.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA