# Dell Inspiron 14 N4020 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15






© iFixit — CC BY-NC-SA 

## INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

## HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Paso 1 — Desconectando el cable de la pantalla




⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en Antes de comenzar.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

- Desconecte el cable de la pantalla del conector de la placa base.

## Paso 2 — Retire los tornillos




- Retire los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 3 — Sacando el ensamblaje de la pantalla




- Levante y retire el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Paso 4 — Colocando el ensamblaje de la pantalla




- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los dos tornillos (uno en cada lado) que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

## Paso 5 — Conectando el cable de la pantalla




- Conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base.


© iFixit — CC BY-NC-SA