



Dell Inspiron 14 N4050 Reemplazo de la Batería

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

Paso 1 — Apaga la computadora



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en "[Antes de comenzar](#)".

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

- Apague la computadora y gírela.

Paso 2 — Deslice el pestillo de la batería



- Deslice el pestillo de bloqueo de la batería a la posición de desbloqueo hasta que encaje en su lugar.

Paso 3 — Deslizando el pestillo de liberación



- Deslice y sostenga el pestillo de liberación de la batería en la posición de desbloqueo.

Paso 4 — Levantando la batería



- Deslice y levante la batería del compartimento de la batería.

Paso 5 — Deslizando la batería nueva



- Deslice la NUEVA batería en el compartimento de la batería hasta que encaje en su lugar.

Paso 6 — Deslizando el pestillo de bloqueo



- Deslice el pestillo de bloqueo de la batería a la posición de bloqueo.