



Reemplazo de la batería de TI-Nspire

Al sustituir las pilas y asegurarse de que el teclado este conectado en la calculadora TI Nspire, esto asegurará que la calculadora encienda.

Escrito por: Clincy Cheung



INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo instalar las baterías en una calculadora TI-Nspire para asegurarse de que encienda.



PARTES:

- [AAA Battery](#) (4)
-

Paso 1 — Batería



- Haga frente al lado de la calculadora con el logotipo de "Texas Instruments" hacia usted, con el logotipo derecho.
- Deslice la cubierta frontal hacia abajo para extraerla.

Paso 2



- i** La calculadora debe estar mirando hacia delante con la pantalla en la parte superior y el teclado en la parte inferior.
- Sostenga el lado largo de la calculadora a la derecha o a la izquierda y gírela 180 grados para que la parte posterior de la calculadora frente a usted.
 - Asegúrese de que el lado actual hacia usted es la parte de atrás, comprobando que el lado tiene un botón de "restablecer".

Paso 3



- Localice el área con un interruptor en la mitad inferior de la calculadora. Asegúrese de que el interruptor esté en el lado izquierdo del área del interruptor, lo que indica que está bloqueado.
- Deslice el interruptor hasta que se mueva desde el lado izquierdo del área del botón hasta el lado derecho.
- Asegúrese de oír un clic una vez que mueva el interruptor todo el camino a la derecha, lo que indica que el teclado es ahora extraíble.

Paso 4



- Gire la calculadora de nuevo a la parte delantera como lo utilizaría normalmente.

Paso 5



- Ponga su mano en el teclado, deslice el teclado hacia abajo de una media pulgada, y tire hacia arriba para quitar el teclado.

Paso 6



- Las baterías deben estar en el lado derecho e izquierdo en el área del teclado, con dos en cada lado.
- Coloque la punta del dedo entre las pilas y retire las pilas. Repita esto para el otro lado también.

Paso 7



- Cuando vuelva a montar el dispositivo, utilice cuatro baterías nuevas.

Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. Si su calculadora no se enciende, podría ser que el teclado no esté conectado correctamente. Si es así, consulte [guía | 10993].