



Dell Inspiron 14R 5420 Reemplazo de la Batería

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

Paso 1 — Deslizando la batería



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)".

- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Deslice los pestillos de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Levantando la batería



- Levante la batería del compartimento de la batería.

Paso 3 — Alinear las pestañas



- Alinee las pestañas de la batería con las ranuras del compartimento de la batería y ajuste la batería hasta que encaje en su lugar.