Dell Inspiron 14R 5420 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Cerrar la pantalla

⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de comenzar".

- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 2 — Retire los tornillos

- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Abrir la pantalla



- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

Paso 4 — Desconectando los cables de antena



- Desconecte los cables de antena de los conectores de la minitarjeta.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 6 — Sacando el ensamblaje de la pantalla

- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Colocando el ensamblaje de la pantalla

- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 8 — Conectando los cables de antena



- Conecte los cables de antena a los conectores de la minitarjeta.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9 — Cerrar la pantalla

- Cierre la pantalla y voltee la computadora.

Paso 10 — Reemplace los tornillos

- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA