Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 14z-5423

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y...

Escrito por: Terrence15

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Retire los tornillos



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de comenzar". Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en "Después de trabajar dentro de su computadora".

- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 2 — Extracción del ensamblaje de la pantalla

- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Colocación del ensamblaje de la pantalla

- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en la base de la computadora y alinee los orificios para tornillos en el ensamblaje de la pantalla con los orificios para tornillos en la base de la computadora.

Paso 4 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA