Sustitución de la correa de transmisión de la lavadora Kenmore 110 Series

Utiliza esta guía para sustituir una correa de...

Escrito por: Robert Trout



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para sustituir una correa de transmisión desgastada en una lavadora Kenmore Serie 110.

HERRAMIENTAS:

5/16" Socket (1)
Socket Wrench (1)
1/2" Socket (1)

Paso 1 — Correa de transmisión



⚠ Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desenchufa la lavadora.

- Coloca la lavadora boca arriba.
- NOTA DEL TRADUCTOR: Yo este paso 2 indicado en la guía NO LO RECOMIENDO ASI, y mucho menos girar la maquina 180º las posibilidades de que se moje la placa electrónica, o que se suelte la manguera de entrada de agua desde el cajetín son enormes empeorando luego el problema. Trabajad con la maquina inclinada apoyada en un lateral, PERO NO TUMBADA.

Paso 2





- Con una llave de tubo de 5/16", retiralos dos tornillos de la cubierta de la correa.
- Retira la cubierta de la correa de la lavadora.

Paso 3





- Con una llave de vaso de 1/2", retira el perno que sujeta la polea motriz.
- Retira la polea de transmisión y la correa.

Cuando instales una correa nueva, enrolla la correa alrededor de las poleas del motor y de la transmisión antes de volver a instalar la polea de transmisión.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.