
Dell Inspiron 15 Gaming 7566 Reemplazo de la Batería

Escrito por: Terrence15



Este documento fue generado el 2021-09-01 03:24:13 AM (MST).

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 1 — Retire el cable de la batería



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.

- Retire el cable de la batería de la guía de enrutamiento en la base de la computadora.


Paso 2 — Retire los tornillos



- Retire los cinco tornillos (M2x4 T8) que aseguran la batería a la base de la computadora.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Levantando la batería



- Levante la batería en un ángulo de la base de la computadora.


Paso 4 — Drenando el tablero



- Dé vuelta la computadora, abra la pantalla y mantenga presionado el botón de encendido durante cinco segundos para conectar a tierra la placa del sistema.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Deslizando la batería



- Deslice la NUEVA batería en la ranura de la base de la computadora y alinee los orificios para tornillos de la batería con los orificios para tornillos en la base de la computadora.


Paso 6 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los cinco tornillos (M2x4 T8) que aseguran la batería a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Pase el cable de la batería



- Pase el cable de la batería a través de las guías de enrutamiento en la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA