Dell Inspiron 15 M5030 Reemplazo de la Batería

Cómo quitar la batería en un Dell Inspiron 15 M5030.

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la batería.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Voltea la computadora



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora. Siga las instrucciones en Antes de comenzar.

⚠ PRECAUCIÓN: Para evitar descargas electrostáticas, conecte a tierra usando una correa de conexión a tierra para la muñeca o tocando periódicamente una superficie metálica sin pintar (como un conector en su computadora).

- Apague la computadora y dele la vuelta.

Paso 2 — Deslizando el pestillo de bloqueo



- Deslice el pestillo de la batería a la posición de desbloqueo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Deslizando el pestillo de la batería



- Deslice el pestillo de liberación de la batería hacia un lado.

Paso 4 — Levantando la batería



- Deslice y levante la batería del compartimento de la batería.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Alinear las pestañas



- Alinee las pestañas de la NUEVA batería con las ranuras del compartimento de la batería.

Paso 6 — Deslizando la batería



- Deslice la batería en el compartimento de la batería hasta que encaje en su lugar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Deslizar el pestillo de bloqueo de la batería



- Deslice el pestillo de bloqueo de la batería a la posición de bloqueo.

© iFixit — CC BY-NC-SA