



Dell Inspiron 15R 5521 Reemplazo de la Batería

En esta guía, le mostraremos cómo quitar el...

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar el reemplazo de la batería.

PARTES:

[Dell DL-I5521X4 Battery](#) (1)

Paso 1 — Deslizando los pestillos



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "Antes de comenzar".

- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Deslice los pestillos de la batería en cada extremo del compartimento de la batería a la posición de desbloqueo. Escuchará un clic cuando la batería esté desbloqueada.

Paso 2 — Retire la batería



- Levante y retire la batería de la base de la computadora para desconectarla de la computadora.

Paso 3 — Alinear las pestañas



- Alinee las pestañas de la batería con las ranuras del compartimento de la batería y coloque la batería en su lugar.