



Dell Inspiron 15R SE 7520 Reemplazo del ensamblaje de la pantalla

Escrito por: Terrence15



INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Desconectar los cables de antena



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en "[Antes de comenzar](#)".

- Desconecte los cables de antena de los conectores de la minitarjeta.

Paso 2 — Pelar la cinta



- Despegue la cinta que fija el cable de la pantalla a la placa del sistema y luego desconecte el cable de la

pantalla del conector de la placa del sistema.

Paso 3 — Pantalla de enrutamiento de cable



- Tome nota de la ruta del cable de la pantalla y retire el cable de las guías de ruta.

Paso 4 — Retire los tornillos



- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 5 — Levantar el ensamblaje de la pantalla



- Levante el ensamblaje de la pantalla de la base de la computadora.

Paso 6 — Colocación del ensamblaje de la pantalla



- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla en su posición y vuelva a colocar los tornillos que aseguran el ensamblaje de la pantalla a la base de la computadora.

Paso 7 — Pase el cable de la pantalla



- Pase el cable de la pantalla a través de las guías de enrutamiento y conecte el cable de la pantalla al conector de la placa base.

Paso 8 — Colocando la cinta



- Coloque la cinta que fija el cable de la pantalla a la placa del sistema.

Paso 9 — Conexión de los cables de antena



- Conecte los cables de antena a los conectores de la minitarjeta.