



Reemplazo de la tarjeta SIM del iPhone 8

Expulsa la bandeja de tarjeta SIM para reemplazar la tarjeta SIM de red en tu iPhone 8.

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN

Esta guía te muestra cómo a remover la bandeja de tarjeta SIM para reemplazar la tarjeta SIM de red para el iPhone 8.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



PARTES:

- [iPhone 8 SIM Card Tray](#) (1)

Paso 1 — Retira la tarjeta SIM



- Introduce una herramienta de eyección de tarjeta SIM o un clip para papel en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
- Presiona firmemente para expulsar la tarjeta.
- ❗ Esto podría requerir una gran cantidad de fuerza. Sin embargo, asegúrate de antemano de que la herramienta de eyección esté correctamente alineada para no dañar el mecanismo de eyección dentro del teléfono

Paso 2



- Remueve la bandeja de la tarjeta SIM del iPhone.
 - ⓘ La tarjeta SIM saldrá de la bandeja fácilmente.
- ✦ Cuando vuelvas a introducir la tarjeta SIM, asegúrate de que esté en la orientación correcta en la bandeja.
- ✦ Hay una junta delgada de goma alrededor de la bandeja SIM que proporciona protección contra el agua y el polvo. Si esta junta se daña o perdiese, reemplaza la junta o la bandeja SIM completa para proteger los componentes internos de tu iPhone.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.