



Cambio de panel trasero de Nintendo Switch

Reemplaza un panel trasero agrietado o dañado en el Nintendo Switch.

Escrito por: Craig Lloyd



INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para reemplazar un panel trasero dañado en Nintendo Switch.

La Switch usa tornillos JIS, pero puedes usar un destornillador Phillips. Ten cuidado de no romper los tornillos. Los Phillips de iFixit están diseñados para ser compatibles con tornillos tipo JIS.

Nota: Esta guía, además de la parte que vendemos, son compatibles con el modelo original de Nintendo Switch lanzado en 2017, además del nuevo modelo lanzado en 2019 (números de modelo HAC-001 y HAC-001(-01), respectivamente).



HERRAMIENTAS:

- [Tri-point Y00 Screwdriver](#) (1)
- [JIS #000 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Nintendo Switch Rear Panel](#) (1)

Paso 1 — Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con



- ❗ Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
- Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
- Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.

Paso 2 — Remueve los controladores Joy Con



- Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
- ❗ Repite este mismo proceso para el otro control.

Paso 3 — Retira los tornillos de la parte trasera



- Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
- ⓘ A lo largo de esta reparación, [mantén un registro de cada tornillo](#) y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.

Paso 4 — Retira los tornillos superiores e inferiores



- Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
 - Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
 - Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
- ⓘ Para prevenir estos tornillos duros de [barrerse](#), aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.

Paso 5



- Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).

Paso 6



- Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
- ⓘ Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.

Paso 7



- Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
- Cierra el soporte.

Paso 8



- Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
- ⓘ La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
- Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.

Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.

Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas [soluciones de problemas básicos](#) o pide ayuda a nuestra [comunidad de respuestas de Nintendo Switch](#)