Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite CL-15t-t-B1204X

Esta guía te mostrará cómo abrir tu dispositivo...

Escrito por: RJ Witschger

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo abrir tu dispositivo y quitar la batería en caso de que su dispositivo tenga problemas de energía.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería

- Voltea la computadora portátil de modo que la parte inferior del dispositivo quede hacia arriba.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2

- Desatornilla los 10 tornillos Phillips de 5 mm, ubicados en la parte inferior de la computadora portátil usando la broca PH1 y el controlador magnético.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3



- Haz palanca para abrir la cubierta inferior de la computadora portátil con las herramientas spudger de plástico. Desliza una herramienta delgada a lo largo de los bordes sin puertos para abrir los pestillos.

⚠ Ten cuidado de no doblar ni romper la tapa trasera de plástico.

Paso 4



- Retira la cinta amarilla de 1" en la parte superior de la batería. Este trozo de cinta sujeta el cable de conexión de la batería.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5



- Sujeta ligeramente la batería por los dos lados más largos. Tira suavemente hacia arriba hasta que el adhesivo de la computadora portátil se separe de la batería.

Paso 6



- Desconecta con cuidado la batería de la placa base del dispositivo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA