Sustitución del Teclado del Toshiba Satellite C55-A5300

Esta guía te ayudará si necesitas reemplazar el...

Escrito por: David Burleson

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Esta guía te ayudará si necesitas reemplazar el teclado de tu computadora portátil. Reemplazar el teclado solucionará cualquier problema de audio causado por un teclado defectuoso. Es muy sencillo y se puede completar independientemente del conocimiento técnico o el nivel de habilidad.

HERRAMIENTAS:

- iFixit Opening Tool (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Batería

- Con la computadora portátil apagada, dale la vuelta.
- La batería se encuentra junto a las bisagras de la pantalla.
- Mueve la pestaña de bloqueo ubicada directamente sobre la batería en el lado derecho, completamente hacia la izquierda. Permanecerá en su lugar por sí misma.

Paso 2



- Desliza la pestaña idéntica a la primera en el lado derecho sobre el paquete de baterías hacia la derecha. Esta pestaña tiene un resorte, así que asegúrate de mantenerla.
- Inserta tu herramienta o tu uña en la muesca justo arriba del centro del paquete de baterías y levanta el paquete de baterías para sacarlo del dispositivo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Disco Duro

- Desatornilla el tornillo en el panel posterior de la computadora portátil que cubre el disco duro.

Paso 4

- Utiliza las herramientas de apertura de plástico para quitar el panel.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5



- Retira el tornillo al lado del disco duro con el destornillador PH1.

Paso 6



- Tira de la pestaña plateada conectada al disco duro hacia arriba para sacarlo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Ventilador



- Con el destornillador PH1, quite los tornillos restantes de la carcasa trasera de la computadora portátil.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 8



- Usa una espátula de nailon o una herramienta de apertura de plástico para separar con cuidado la carcasa y quitar la placa posterior de la computadora portátil.

Paso 9





- Retira los 2 tornillos que sujetan el ventilador en su lugar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 10





- Separa el cable multicolor que conecta el ventilador a la placa base y extrae el ventilador.

Paso 11 — Unidad CD



- Retira el tornillo de la parte superior derecha del disco duro con el destornillador PH1.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 12

- Usa la herramienta de apertura de plástico para calzar entre la unidad de CD y la carcasa de la computadora portátil y tira de ella con cuidado.

Paso 13 — Teclado



- Los tornillos que sujetan el teclado en su lugar ya se quitaron junto con el panel posterior, así que simplemente saca el teclado de la computadora portátil empujando los dedos a través de los orificios debajo del ventilador y la unidad de CD.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 14



- Una vez que el teclado cuelgue de la computadora portátil, sepáralo del dispositivo tirando de la pestaña que conecta el teclado a la placa base.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA