



Reemplazo de la carcasa del JBL Flip 4

Escrito por: Philip Pang



INTRODUCCIÓN

Esta guía detalla cómo remover la carcasa exterior y la columna de goma en el altavoz. Esta guía también indica los primeros pasos para acceder a la batería, altavoces, y placas de circuitos del JBL Flip 4



HERRAMIENTAS:

- [JIS #0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Carcasa



- Inserta la herramienta de apertura de plástico en la ranura entre la cubierta y la cubierta de goma con el botón de encendido.
 - Saque la cubierta, comenzando con el lado sin los botones de volumen y bluetooth.
 - ⓘ Al sacar la cubierta haciendo palanca, los seis clips (tres a lo largo de cada lado de la cubierta de goma) que sujetan la cubierta al altavoz emitirán un sonido de chasquido.
- ⚠️ Tenga cuidado de no dañar los clips del lado de los botones, ábralos con precaución.**
- Retire la cubierta con sus pulgares.

Paso 2



- Quita los cuatro tornillos JIS #0 de 13 mm que sujetan el lomo de goma al altavoz, ubicados a ambos lados del interior del parlante.
 - Utiliza la herramienta de apertura de plástico para soltar los clips que sujetan la parte central del lomo de goma.
 - Haz palanca en un extremo del lomo de goma con los pulgares y debería salir.
 - ⓘ Hacer palanca en la columna vertebral puede requerir que insistas sin darte por vencido.
- ⚠ Los altavoces son imanes fuertes. Mantenlos alejados de otros dispositivos electrónicos sensibles.**

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.