



Reemplazo de disco duro Dell Inspiron 17 5765

Escrito por: darrius

INTRODUCCIÓN

Cómo quitar y reemplazar el disco duro

HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Paso 1 — Desconectando el cable



- Levante el pestillo y desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.

Paso 2 — Retirar los tornillos



- Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la unidad de disco duro al reposamanos y al ensamblaje del teclado.

Paso 3 — Levantar el conjunto del disco duro



- Levante el ensamblaje del disco duro del reposamanos y el ensamblaje del teclado.

Paso 4 — Retirar tornillos



- Retire los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 5 — Levantando el disco duro



- Levante el disco duro del soporte del disco duro.

Paso 6 — Desconectar el intercalador



- Desconecte el dispositivo de interposición del disco duro.

Paso 7 — Conectar el intercalador



- Conecte el intercalador al disco duro.

Paso 8 — Alineando los tornillos



- Alinee los orificios para tornillos del soporte del disco duro con los orificios para tornillos del disco duro.

Paso 9 — Asegure los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 10 — Colocación del conjunto del disco duro



- Coloque el ensamblaje de la unidad de disco duro en el ensamblaje del teclado y el reposamanos y alinee los agujeros para tornillos del ensamblaje de la unidad de disco duro con los agujeros para tornillos en el ensamblaje del teclado y el reposamanos

Paso 11 — Asegure los tornillos



- Vuelva a colocar los tornillos que fijan el conjunto de la unidad de disco duro al reposamanos y al conjunto del teclado.

Paso 12 — Deslizando el cable al conector



- Deslice el cable del disco duro en el conector de la placa del sistema y cierre el pestillo para asegurar el cable.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.